

Hogyan változik a rézdrót szakítószilárdsága hőkezelés és deformáció hatására? Hőkezelés: gázlángon néhány másodpercre felizzítjuk a drótot. Deformáció: A drót egyik végét pl. statuba fogjuk, a másik végét pedig — a drót enyhe feszítése közben — csavarjuk.