

Mérjük meg téglá vagy beton (a falhoz hasonló anyagok) hővezetési együtthatóját, és ebből becsüljük meg, hogy ha nem lenne (ablakon, ajtón és egyéb helyen) hőveszteség, hányadrészébe kerülne egy adott szoba fűtése.