

A gépműhelyekben a szerszámgépek helyi megvilágítását biztosító fényforrás mindig izzólámpa és sohasem fénycső.
Miért?