

A repülőgépek légszavarját általában úgy helyezik el, hogy a légszavar elől legyen és *húzza* a gépet. Ugyanakkor a hajószavart mindig a hajó végére szerelik, ezáltal a hajószavar *tolja* a hajót. Mi lehet a magyarázata a kétféle megoldásnak?