

A lemez műsoridején a tű felhelyezésétől a lemez megálltáig terjedő időt érthetjük. Bekapcsoláskor a tűt a kezdő 8 mm-es sáv 7 barázdájának bármelyikébe tehetjük. Az automatikus leállítás adott lemezjátszóra jellemző, de készülékenként különböző lehet. (Rossz beállítás esetén már a műsoros rész vége előtt megtörténhet a kikapcsolása.)

A 7,6 cm széles műsoros rész a szünettel együtt 752 barázdából áll. A teljes lejátszás tehát 752 és 767 fordulat között bármennyiből állhat. A fordulatszám  $33\frac{1}{3}$  (1/perc), így a műsoridő  $752 / \left(33\frac{1}{3}\right) = 22,56$  perc és  $767 / \left(33\frac{1}{3}\right) = 23,01$  perc között bármennyi lehet, azaz

$$22'34'' \leq t \leq 23'1''.$$