

A villanymozdonyok áramszedője – amin nagy áram folyik keresztül – gyakran szikrázik. Ugyanekkora áram folyik a mozdony kerekein keresztül a sínekbe is. Miért nem szikráznak a kerekek?